

ユニバーサルジャッキを

縦方向で使用する時は、注油口が下に来るようにして下さい。



注油口を上側にして設置すると、大気中の水分、或いは雨などにより水が本体に侵入し、内部の底に溜り、逃げ道が無くなります。

本来、ジャッキ内部に水が侵入しても何ら問題は有りません。
(淡水・海水等での水没は不可)

しかし、冬期、ジャッキ内部の水分が凍ると事情が変わります。
内部が凍ったジャッキを操作すると、ジャッキが破損し、思わぬ事故に繋がります。

